

## **SAMSUNG GALAXY S8**

Uit de handleiding van de Samsung Galaxy S8


### **App-slaapstand niet gebruiken**

Blijf de app aanraken en de-selecteer de optie **Slaap**:

Zet de app niet in de slaapstand om de batterij te sparen. De app moet altijd op de achtergrond actief blijven.

### **Alarmstand uitschakelen**


U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt, daarom deze optie niet inschakelen.

Tik op  → **Alarmstand uitschakelen** om de alarmstand uit te schakelen. U kunt ook de aan/uit-toets ingedrukt houden en op **Alarmstand** tikken.

### **App-machtigingen inschakelen**

Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op **TOESTAAN** op het pop-upvenster om machtigingen te verlenen aan de app.

Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Apps**. Selecteer de app en tik op **Machtigingen**. U kunt de lijst met machtigingen voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.

Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Apps** →  → **App-machtigingen**. Selecteer een item en tik op de schakelaars naast de app om machtigingen te verlenen. Controleer hier goed of alle mogelijke machtigingen worden verleend om de app zo goed mogelijk te laten functioneren.

### **De snelle optimalisatiefunctie niet gebruiken**

De volgende actie moet niet worden uitgevoerd, omdat deze waarschijnlijk de app zal sluiten die op de achtergrond uitgevoerd wordt:


Tik op het scherm **Instellingen** op **Apparaatonderhoud** → **NU OPLOSSEN** of **NU OPTIMALISEREN**.

### **De spaarstanden MID en MAX niet activeren**

- **MID**: activeer deze spaarstand niet om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
- **MAX**: deze spaarstand niet activeren. In de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder door toepassing van het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en functies. Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.

### **De batterij beheren**

U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Deze optie moet echter niet voor de app worden gebruikt. Vink daarom de app niet aan in de lijst met apps en tik niet op **SPAARSTAND**.

Tik ook op  -> **Geavanceerde instellingen** en stel de opties voor **Energieverbruik app** in. Stel ook hier voor de app geen beperkingen in. Er mag geen optimalisatie of batterijbesparing worden gedaan voor de app.